




201745 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM500 argento

Disegni tecnici



		L							Nº
argento	1590	1.486,5	15	500	1.341 - 1.590	260,5	1	10	201745 ¹⁾

¹⁾ L'altezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra 1/3 ed 1/2 dell' HBB

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
201745	9	18,5	91,5	170	260	329	574	830	920	1.119	

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	
201745	2	215	875	


Dime

			Nº
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3 mm	1	203861
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	203862



201745 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM500 argento


Quote della scatola cremonese



- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio







201745 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con 2 funghi
HBB 1.341-1.590 HM500 argento

Schema di foratura

Per serramenti in legno



Per serramenti in PVC e alluminio






201745 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM500 argento

Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta




* con cremonesi grandezza 660




201745 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con 2 funghi
HBB 1.341-1.590 HM500 argento

A12



* con cremonesi grandezza 660


Schema di tranciatura



• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti TRICOAT-PLUS con la vernice di ritocco TRICOAT-PLUS (cod. 358440).

- 1. Frontale
- 2. Asta mobile

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta



- 1. Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta
- 2. Azzeramento dell'alza anta
- 3. Fissaggi centrali del dispositivo alza anta.
- 4. Orientare il dispositivo alza anta.




201745 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM500 argento


Collegamento a clips

Agganciare collegamenta a clips

①




②




Sganciare collegamento clips


①



②




③





201745 - Cremonese Multi Matic 1590 E15 fix con 2 funghi HBB 1.341-1.590 HM500 argento

Collegamento scarpetta dentata



Regolazione pressione

